ヘッドホン / マイク ご使用時のお願い

DFQM1A57ZA HS1206-0


このたびはパナソニックパーソナルコ ンピューターをお買い上げいただき、 まことにありがとうございます。

お客さまのお買い求めになったヘッド ホン/マイクを本機に取り付けて、テレビやラジオの近くで使用されますと、 受信障害を発生することがあります。 本機に付属のコアを必ずヘッドホン/マイクに取り付けてください。

本コアは『準備と設定ガイド』の「付属品の確認」には記載されていません。

取り付け方:

① コネクターから 30 mm 以内の位置でケーブルを1 重巻きにします。



② コアのつめがしっかりとかむま で押さえて閉じます。



コアの開け方:

ピンセットなどでコアのつめを外 します。

